

# MANUALE D'USO – ETICHETTE PER ETICHETTATRICI

## 1. Introduzione

Grazie per aver scelto le nostre etichette compatibili con stampanti ed etichettatrici termiche. Queste etichette sono progettate per garantire **alta qualità di stampa, resistenza e aderenza duratura**. Prima dell'uso si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale.

---

## 2. Compatibilità

*(Personalizzabile in base al modello reale)*

Le etichette sono compatibili con:

- Etichettatrici termiche dirette
  - Stampanti termiche a bobina
  - Stampanti per barcode
  - Stampanti per etichette spedizioni (es. DYMO, Brother, Zebra, Rollo, ecc. — aggiungere modelli specifici se necessario)
- 

## 3. Caratteristiche delle etichette

- **Tipo di stampa:** termica diretta (senza inchiostro)
  - **Materiale:** carta termica / carta premium / PVC (personalizzabile)
  - **Adesivo:** permanente / removibile
  - **Colore:** bianco / altri colori
  - **Formato:** rotolo / fanfold
  - **Dimensioni etichette:** vari formati (es. 40×30 mm, 62×100 mm, 90×60 mm, ecc.)
- 

## 4. Installazione delle etichette

1. Spegnere l'etichettatrice o aprire il coperchio della stampante.
2. Rimuovere il vecchio rotolo (se presente).
3. Inserire il nuovo rotolo assicurandosi che la carta sia posizionata correttamente con il **lato stampabile verso l'alto**.

4. Allineare i bordi del rotolo alle guide laterali.
  5. Tirare leggermente la prima etichetta per facilitare la presa dei rulli.
  6. Chiudere il coperchio e accendere la stampante.
  7. Eseguire un test di stampa, se necessario.
- 

## 5. Modalità d'uso

- Aprire il software o l'etichettatrice.
  - Selezionare il formato dell'etichetta.
  - Inserire testo, codice a barre, QR code o grafica.
  - Stampare una singola etichetta di prova per verificare allineamento e intensità.
  - Regolare parametri di densità termica se la stampa appare troppo chiara o troppo scura.
- 

## 6. Conservazione

Per preservare qualità e durata:

- Conservare le etichette in un luogo **fresco e asciutto**.
  - Tenere lontano da **luce solare diretta e fonti di calore**.
  - Evitare ambienti umidi (la carta termica può annerire).
  - Conservare nella confezione originale quando non in uso.
  - Temperatura consigliata: **15–25°C**
  - Umidità consigliata: **30–60%**
- 

## 7. Durata e resistenza

- Le etichette termiche dirette hanno una durata stimata di **1–2 anni** (dipende da luce, calore, e contatto con sostanze chimiche).
  - Le versioni premium o protette possono durare più a lungo.
  - Evitare contatto con: oli, solventi, alcool, plastificanti.
- 



## 8. Avvertenze di sicurezza

- Non utilizzare le etichette in stampanti non compatibili.
- Non lasciare la carta termica in luoghi molto caldi (può annerire).

- Tenere fuori dalla portata dei bambini (rischio soffocamento).
  - Non tirare il rotolo con forza per evitare inceppamenti.
  - Non smontare la stampante durante la stampa.
  - Le etichette non sono idonee per contatto diretto con alimenti, salvo certificazione specifica.
- 

## 9. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Stampa troppo chiara	Temperatura bassa / etichette non termiche	Aumentare densità o usare etichette compatibili
Etichette che si inceppano	Rotolo male allineato	Riposizionare il rotolo nelle guide
Stampa sfalsata	Rilevamento gap non corretto	Ripristinare calibrazione automatica
Annerimento carta	Esposizione a calore o luce	Conservare in luogo fresco; sostituire il rotolo
Adesivo debole	Superficie sporca	Pulire la superficie prima dell'applicazione

---



## 10. Dichiarazione di Conformità (CE)

Il produttore dichiara che le etichette sono conformi alle seguenti direttive e regolamenti:

- **Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006**
- **Direttiva RoHS 2011/65/UE** (se applicabile al packaging con parti elettroniche)
- **Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE**
- **Regolamento per materiali a contatto indiretto (se idoneo)**

Le materie prime utilizzate rispettano gli standard:

- EN 71-3 (sicurezza materiali)
- EN ISO 14001 (qualità e ambiente, se applicabile)

La dichiarazione completa è disponibile su richiesta.

---



## 11. Smaltimento

- Le etichette e il supporto vanno smaltiti come **rifiuti indifferenziati**, salvo indicazioni locali diverse.
- Il packaging in cartone è riciclabile nella **raccolta carta**.